

PC-V16 Serie

Onderhoudsinstructies



Bekleding



Verwijder stof en pluisjes regelmatig met een stofzuiger op lage zuigkracht. Gebruik bij voorkeur een schoon, zacht meubelmondstuk om beschadiging van de stof te voorkomen.

Vlekken verwijderen



Dep een vlek zo snel mogelijk met een vochtige, zachte doek en een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel. Niet hard wrijven. Test het middel vooraf op een onopvallende plek en laat de bekleding aan de lucht drogen.

Frame, kunststof en wielen



Neem kunststof en het onderstel af met een zachte, licht vochtige doek en droog na. Verwijder regelmatig vuil uit de wielen, indien aanwezig. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, bleek of agressieve reinigers.